## ขั้นตอนอัพเดตไดรเวอร์



ขั้นตอนที่ 5	Computer Management
	<u>File Action View Help</u>
	Computer Management (Local Department devices
	System Tools     Oniversal Serial Bus controllers     Oniversal Serial Bus controllers     Oriversal Serial Bus controllers     Device Manager
	▶ 🛃 Event Viewer
	Ki Shared Folders Etron USB 3.0 Extensible Root Hub Etron USB 3.0 Extensible Root Hub
	No Performance     ET-USB to RS232
	Bevice Manager Generic USB Hub
	Storage     Generic USB Hub     Generic USB Hub     Disk Management     Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family U
	▷ 🚋 Services and Applications Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family U ≡
	USB Composite Device
	USB Root Hub
	ปรากภหน้าจอ Computer Management ให้หา ET-USB 2 RS232
ขั้นตอนที่ 6	Etron USB 3.0 Extensible Root Hub
	ET-USB to RS272
	Generic USB H Update Driver Software
	Generic USB H Disable
	Intel(R) 6 Series Uninstall
	Intel(R) 6 Series
	USB Composit Scan for hardware changes
	USB Root Hub
	USB Root Hub
	ดลิกขวา แล้วดลิก Undate Driver Software
ขั้นตอนที่ 7	
	I Undate Driver Software - ET-USB to B\$232
	Browse for driver software on your computer
	Search for driver software in this location:
	C:\Users\Jaroot Busarathid\Desktop\ETT-USB2RS232\Update  Browse
	✓ Include subfolders
	Let me nick from a list of device drivers on my computer.
	This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
	software in the same category as the device.
	<u>N</u> ext Cancel
	ให้คลิก Browse แล้วเลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บไดรเวอร์
ขั้นตอนที่ 8	คลิก Next เพื่อดำเนินการอัพเดต ถ้าฮาร์ดแวร์เป็นรุ่นใหม่ จะดำเนินการปรับรุ่น แต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ตัว
	เก่าจะแสดงข้อควมบอกว่าไดรเวอร์ที่ใช้นั้นใหม่อยู่แล้ว