

ET-BASE AVR (ATmega8535)

ET-BASE AVR เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ของบริษัท Atmel ซึ่งในเวอร์ชันนี้ได้นำเอา MCU เบอร์ ATmega8535 ขนาด 40 Pin มาจัดวงจรใช้งาน โดยในบอร์ด ET-BASE AVR นี้จะเน้นการใช้งาน ทรัพยากรของตัว MCU เองเป็นหลัก ซึ่งจะมีการต่อขาสัญญาณ I/O ออกมาจัดเรียงให้เป็นพอร์ต PA, PB, PC, PD เพื่อให้สะดวกในการต่อใช้งาน พร้อมทั้งพอร์ตสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของ วงจรไดร์ฟเวอร์ RS-232 เข้าไปด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานทางด้านพอร์ตอนุกรม RS-232 ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

<u>คุณสมบัติของบอร์ด</u>

- Support AVR Microcontroller 40 PIN เบอร์ AT90S8535, ATmega8535, ATmega16, ATmega163
- ความเร็วสัญญาณนาฬิกา Crystal 8MHz
- I/O PORT 10 PIN จำนวน 4 PORT ดังนี้ PORT-PA, PORT-PB, PORT-PC, PORT-PD
- พอร์ต ET-PSPI Download สำหรับโปรแกรม MCU
- ชุดการสื่อสารแบบ RS-232 จำนวน 1 ช่อง
- LED แสดงการทำงาน สีแดงคือ Power Supply, สีเขียวคือดาวน์โหลด และสีเหลืองคือการ Self test
- ขั้วต่อแรงดันไฟ +5V DC และ GND



<u>โครงสร้างบอร์ด</u>



<u>รายละเอียดหมายเลขต่างๆ ดังนี้</u>

หมายเลข 1 คือขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ +5V DC



• หมายเลข 2 คือ JUMPER เลือกการเชื่อมต่อระหว่าง LED หมายเลข 16 หรือต่อไปยังพอร์ต PB0 ดังรูป



- หมายเลข 3 คือ Reset Switch
- หมายเลข 4 คือ AVR Microcontroller 40 PIN เบอร์ AT90S8535/mega8535/mega16/mega163
- หมายเลข 5 คือ JUMPER เลือกการเชื่อมต่อระหว่าง RS232 หรือ I/O (PD0, PD1) ดังรูป



- หมายเลข 6 และ 7 คือ จุดเชื่อมต่อไฟ +5V และ GND ตามลำดับ
- หมายเลข 8, 9 , 10 และ 11 คือ I/O PORT 10 PIN จำนวน 4 PORT ดังนี้ PORT-PC, PORT-PA,
 PORT-PB และ PORT-PD ตามลำดับ โดยจัดเรียงขาสัญญาณดังรูปต่อไปนี้



 หมายเลข 12 คือพอร์ต ET-PSPI DOWNLOAD สำหรับเชื่อมต่อ ET-CAB10PIN เพื่อโปรแกรม Hex File ให้กับ AVR ซึ่งได้จัดเรียงขาดังนี้





- หมายเลข 13 คือ LED PGM (สีเขียว) แสดงสถานะของการโปรแกรมหรือดาวน์โหลด Hex file ลง MCU
- หมายเลข 14 คือ LED PWR (สีแดง) แสดงสถานะของไฟเลี้ยงบอร์ด
- หมายเลข 15 คือพอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรม RS232 โดยมีรายละเอียดดังรูปต่อไปนี้



• หมายเลข 16 คือ LED (สีเหลือง) ใช้สำหรับการ Self test ต่อกับขาสัญญาณ PB0 ดังรูปด้านล่าง





<u>การเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับโปรแกรม Hex File</u>

การโปรแกรมซอร์สโค้ด (Hex File) ให้กับ AVR MCU ต้องใช้งานร่วมกับ ET-CAB10PIN และโปรแกรม PonyProg2000 โดยต่อ ET-CAP10PIN เข้ากับพอร์ต Printer พร้อมทั้งเลือก Jumper สำหรับใช้งานกับโปรแกรม PonyProg2000 แล้วต่อสาย Download ที่ขั้วต่อ ET-PSPI Download ของบอร์ด พร้อมทั้งจ่ายไฟเข้าบอร์ดให้ เรียบร้อย ถ้ามีการต่ออุปกรณ์ภายนอกที่พอร์ต PB ให้ปลดออกก่อน โดยการเชื่อมต่อจะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้



(ซ้าย) ET-CAP10P V2.0 (ขวา) ET-CAP10P V1.0 รูปแสดง การเลือก Jumper และการต่อสาย Download ของ ET-CAP10P เพื่อใช้กับ AVR





<u>การ Program ให้ Board ET-BASE AVR ด้วยโปรแกรม PonyProg2000</u>

โปรแกรม PonyProg2000 เป็นโปรแกรม Download ข้อมูลแบบ HEX File ให้กับ CPU ตระกูล AVR โดย ใช้วิธีการแบบ Serial Programming ซึ่งสามารถใช้งานกับบอร์ดตระกูล AVR ของ อีทีที ได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการใช้ งานโปรแกรมโดยทั่วไปนั้น สามารถศึกษาได้จาก Help ของโปรแกรมได้เอง โดยในที่นี้จะขอแนะนำให้ทราบถึง วิธีการ Setup โปรแกรม PonyProg2000 เพื่อใช้งานกับบอร์ดตระกูล AVR ของ อีทีที ซึ่งสามารถใช้งานได้กับบอร์ด ตระกูล AVR ทุกรุ่นของ อีทีที

สำหรับกรณีที่ใช้ CPU ตระกูล AVR เบอร์ ATmega8535 และ Atmega16 นั้น จะมีข้อควรระวังอยู่ อย่างหนึ่ง เนื่องจากโครงสร้างภายในของ ATmega8535 นั้นจะมี Fuse Bit สำหรับกำหนดเงื่อนไขการ ทำงานของ CPU รวมอยู่ด้วยหลายบิต ซึ่ง Fuse Bit ต่าง ๆเหล่านี้ บางบิตจะมีผลต่อการ Download แบบ Serial Programming ด้วย เนื่องจากถ้าเลือกกำหนดคุณสมบัติของ Fuse Bit ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่ สามารถสั่งโปรแกรม CPU ตัวนั้นด้วยวิธีการ Serial Programming ได้อีก นอกจากจะนำ CPU ตัวนั้นไป แก้ไข Fuse Bit ด้วยเครื่องโปรแกรมแบบ Parallel ให้ได้ค่าที่ถูกต้องเสียก่อน

โดยในการสั่งโปรแกรม CPU ตระกูล AVR ที่ใช้งานกับบอร์ดของ อีทีที นั้น ถ้าใช้การโปรแกรมด้วย โปรแกรมของ "PonyProg2000" จะต้องกำหนด Option ของโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานกับบอร์ดของ อีทีที ดังนี้

1/O port setup					
1/0 port setup					
C Serial	Parallel				
SI Prog API	Avr ISP 1/0				
С СОМ1 © СОМ3	● LPT1 ● LPT3				
O COM2 O COM4	O LPT2				
Select Polarity of the Control lines					
🗖 Invert Reset 🔲 Invert D-IN					
Invert SCKL Invert D-OUT					
Cancel OK Probe					

1. กำหนด Setup → Interface Setup... เป็นดังนี้

- ให้เลือก I/O Port เป็น Parallel และเลือก รูปแบบการโปรแกรมเป็น Avr ISP I/O
- ให้เลือก Printer Port ตามที่ต่อจริง เช่น LPT1
 ในกรณีที่ใช้กับ Printer Port LPT1
- ส่วนของ Polarity Control Line ไม่ต้องเลือก
- การ Setup นี้ทำเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มใช้งาน
 โปรแกรมในครั้งแรกเท่านั้น



สั่งให้โปรแกรม PonyProg2000 ทำการคำนวณหาค่าความเร็วที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการส่งสัญญาณไป
 โปรแกรม CPU โดยเลือกจาก Setup → Calibration

	Yes or	lo	
(Yes	Bus timing calibration. Be sure there are no application running other than PonyProg2000 (the CPU and hard disk have to be idle) The calibration may take a couple of seconds. Do you want to run calibration now?	
		\downarrow	
		Notice	
		Calibration OK	

- การสั่ง Calibration จะกระทำเพียงครั้งเดียวในตอนเรียกใช้งานโปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น

ΟK

3. เลือกกำหนดเบอร์ CPU จาก Device → AVR Micro → เช่น Atmega8535

PonyProg2000 - Serial Device	Programmer				
<u>File Edit Device Command Script Utility Setup ? Window</u>					
🔁 🖻 🔛 🔛 🔛 🗊 📰 🎒 🔍 ? 🊿 (AVR micro 🔽 AT mega8535 💽					
	⇙∂▥◇遂				
Mathematical Stress	0s8535\led.hex	_ _			
000000) 00 C0 3F E5 3D) BF 32 E0 - 3E BF 3F EF 37 BB 31 60	.ກ?ງ=ຟ2ເ>ຟ?⊚7ປ1`			
000010) 38 BB 0C DO 3E	7F 38 BB - 09 D0 F9 CF 08 E0 1A EF	8ป.ะ≻.8ป∎ะ๙า.เ.⊚			
000020) 00 00 1A 95 E9) F7 0A 95 - D1 F7 08 95 2F 93 28 EC	•"d.•"d.•/"(* 💳			
000030) F5 DF 2A 95 E9) F7 2F 91 - 08 95 FF FF FF FF FF FF	α8*•" d/ '.•			
000040) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
000050) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
000060) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
000070) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
000080) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
000090) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
0000A0) FF FF FF FF FF	FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF				
AAAADA) EE EE EE EE EE					
<u> </u>					
PonyProg2000 ATmega8535 Size 8704 Bytes CRC 2FDCh					



 เลือกกำหนด Command → Security and Configuration Bits โดยถ้าเป็น AVR เบอร์อื่นๆ สามารถ กำหนดการทำงานของ Fuse Bit ได้ตามต้องการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของ Fuse Bit ต่างๆได้จาก Data Sheet ของ CPU ที่ใช้ได้เอง <u>แต่ในกรณีที่ใช้งานกับ Atmega8535 และ Atmega16 นั้นต้องระมัดระวังในการ</u> <u>เลือกกำหนด Fuse Bit ให้ถูกต้องด้วย ซึ่งถ้ากำหนดผิดอาจส่งผลให้ไม่สามารถสั่งโปรแกรม CPU ด้วย</u> <u>วิธีการ Serial Programming ได้อีก</u> โดยให้กำหนดเป็นดังนี้

	Configuration and Security bits
	□ 7 □ 6 □ BootLock12 □ BootLock11 □ BootLock02 □ BootLock01 □ Lock2 □ Lock1
(S8535C WDTON 🗖 SPIN 🔽 CKOPT D EESAVI 🔽 BOOTSZ1 🗖 BOOTSZO BOOTRST
	🗖 BODLEVEL 🗖 BODEN 🗖 SLT1 🔽 SUTO 🔽 CKSEL3 🗖 CKSEL2 🗖 CKSEL1 🗖 CKSEL0
	Checked items means programmed (bit = 0)
	Refer to device datasheet, please
	Cancel OK Clear All Set All Write Read

รูปแสดง การเลือกกำหนด Fuse Bit เพื่อใช้กับ CPU เบอร์ ATmega8535

Configuration and Security bits				
7 🗖 6 🗖 BootLock12 🗖 BootLock11 🗖 BootLock02 🗖 BootLock01 🗖 Lock2 🗖 Lock1				
🗖 OCDEN 🗖 JTAGEN 🗖 SPIEN 🔽 CKOPT 🗖 EESAVE 🗖 BOOTSZ1 🗖 BOOTSZ0 🗖 BOOTRST				
🗖 BODLEVEL 🗖 BODEN 🗖 SUTI 🔽 SUTO 🗋 CKSEL3 🗖 CKSEL2 🧮 CKSEL1 🗖 CKSEL0				
Checked items means programmed (bit = 0) UnChecked items means unprogrammed (bit = 1)				
Refer to device datasheet, please				
<u>C</u> ancel <u>OK</u> Clear All <u>S</u> et All <u>W</u> rite <u>R</u> ead				

รูปแสดง การเลือกกำหนด Fuse Bit เพื่อใช้กับ CPU เบอร์ ATmega16



ความหมายของ Fuse Bit ต่าง ๆของ ATmega8535 และ Atmega16

- ในกรณีที่เลือก [√] ที่หน้า Fuse Bit ตัวใด หมายถึงการกำหนดให้ Fuse Bit นั้นๆมีค่าเป็น "0" หรือการ สั่งโปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ
- นกรณีที่ไม่เลือก [√] ที่หน้า Fuse Bit ตัวใด หมายถึงการกำหนดให้ Fuse Bit นั้นๆ มีค่าเป็น "1" หรือ สั่งไม่โปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ

ความหมายของ Fuse Bit ของ ATmega8535 และ Atmega16 ที่มีผลต่อ Serial Programming

- S8535C เป็น AT90S8535 Compatible Mode Bit ถ้าสั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้จะเป็นการกำหนดให้ ATMEGA8535 มีคุณสมบัติเหมือนกับกับ AT90S8535 (AT90S8535 Compatible) ซึ่งในกรณีที่ใช้ ATmega8535 แทน AT90S8535 ควรสั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้เพื่อให้ CPU สามารถทำงานกับ โปรแกรมตัวอย่างของ AT90S8535 ได้
- SPIEN เป็น Serial Programming Enable Bit ซึ่งจะต้องสั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้ไว้เสมอ เพื่อให้ สามารถสั่ง Download โปรแกรมให้กับ CPU ด้วยวิธีการ In-System Serial Programming ได้ ซึ่งตาม ปรกติแล้ว Fuse Bit นี้จะถูกสั่งโปรแกรมมาจากโรงงานอยู่แล้ว และไม่สามารถสั่งลบหรือแก้ไข Fuse Bit นี้ได้ด้วยโหมด Serial Programming แต่ถ้ามีการนำ CPU ไปโปรแกรมด้วยเครื่องแบบ Parallel Programming จะต้องไม่ลืมสั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้ไว้ด้วยเสมอทุกครั้ง
- CKOPT เป็น Oscillator Option Bit ถ้าสั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้จะเป็นการกำหนดให้ CPU ทำงานที่ ย่านความถี่ 16MHz แต่ถ้าไม่ได้สั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้จะเป็นการกำหนดให้ CPU ทำงานที่ย่าน ความถี่ไม่เกิน 8MHz ซึ่งถ้าใช้กับบอร์ดมาตรฐานของอีทีที จะใช้ XTAL เป็นแหล่งกำเนิดความถี่ ดังนั้น ควรสั่งโปรแกรมค่า Fuse Bit นี้ไว้ เพื่อให้ CPU สามารถทำงานได้ที่ย่านความถี่ของ XTAL ตั้งแต่ 1.0MHz-16.0MHz
- CKSEL3...0 เป็น Select Clock Source Bit ใช้ร่วมกันสำหรับเลือกแหล่งกำเนิดและย่านของความถี่ที่ จะใช้กับ CPU ซึ่งในกรณีใช้งานกับบอร์ดมาตรฐานของอีทีที ต้องเลือกเป็น External Crystal ค่า 1.0 MHz - 16.0 MHz ซึ่งถ้าเลือกเป็นอย่างอื่นจะทำให้การทำงานของโปรแกรมผิดพลาด <u>และที่สำคัญถ้า</u> <u>เลือกแหล่งกำหนดความถี่ผิด เช่น เลือกเป็น External Clock หรือ External RC Oscillator จะ</u> <u>ทำให้ CPU ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากไม่มีการต่อสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกไว้ให้</u> <u>และจะทำให้ไม่สามารถสั่งโปรแกรม CPU ตัวนั้นด้วยวิธีการแบบ Serial Programming ได้อีก</u> จนกว่าจะมีการนำ CPU ไปแก้ไขค่า Fuse Bit เพื่อเลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาเป็น External Crystal ให้ถูกต้องเสียก่อน



แหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ AVR	การกำหนด Fuse Bit ของ CKSEL[30]	
Atmega8535 และ ATmega16	(0=Program,1=Un-Program)	
External Crystal/Ceramic Resonator	1111-1010	
External Low Frequency Crystal	1001	
External RC Oscillator	1000-0101	
Calibrated Internal RC Oscillator	0100-0001	
External Clock	0000	

ตารางแสดง การเลือกแหล่งกำเนิดความถี่จาก Fuse Bit CKSEL [3...0]

หมายเหตุ

- ค่า 1 หมายถึง การสั่งไม่โปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย [$\sqrt{}$] หน้า Fuse Bit
- ค่า 0 หมายถึง การสั่งโปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ โดยการเลือกเครื่องหมาย [$\sqrt{}$] หน้าชื่อ Fuse Bit
- ในกรณีที่ใช้กับ Atmega8535 ควรสั่งโปรแกรม Fuse Bit ของ S8535C เพื่อให้ ATmega8535 มี คุณสมบัติเหมือนกับ AT90S8535
- ควรสั่งโปรแกรม Fuse Bit ของ CKOPT เพื่อให้ใช้งานที่ย่านความถี่ 1.0MHz-16.00MHz
- ห้ามสั่งโปรแกรม Fuse Bit ของ CKSEL[3..0] เพราะจะทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกสั่งโปรแกรม Fuse Bit ของ CKSEL[3..0] ให้มีค่าเป็น 0 ทั้งหมด ซึ่ง หลังจากโปรแกรม PonyProg2000 ทำการเขียนค่า Fuse Bit นี้ให้กับ CPU เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ CPU ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดของ อีทีที อีก และจะไม่สามารถสั่งโปรแกรม แก้ใขค่า Fuse Bit ใหม่ให้กับ CPU ด้วยวิธีการแบบ Serial Programming ได้อีก เนื่องจาก CPU ไม่สามารถทำงานได้อีก เพราะว่าการสั่งโปรแกรม Fuse Bit ของ CKSEL[3..0] ให้ เป็น 0 ทั้งหมด จะเป็นการสั่งให้ CPU ทำงานด้วยความถี่ของสัญญาณนาฬิกาจาก ภายนอก (External Clock) ซึ่งจะทำให้วงจรกำเนิดความถี่ของ External Crystal หยุด ทำงาน โดย CPU จะรอรับสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่บอร์ด ของ อีทีที จะใช้สัญญาณนาฬิกาจาก วงจร Crystal (External Crystal) เท่านั้น ดังนั้นเมื่อ CPU ไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้ ก็จะทำให้เราไม่สามารถสั่งโปรแกรมแก้ไขค่า Fuse Bit ที่ถูกต้องให้กับ CPU ด้วยวิธีการแบบ Serial Programming ได้อีก ซึ่งจะต้องนำ CPU ตัว นั้น ไปทำการแก้ไขค่า Fuse Bit ด้วยเครื่องโปรแกรมแบบ Parallel เสียก่อนจึงจะสามารถ นำมาใช้งานกับวิธีการโปรแกรมแบบ Serial Programming ได้เหมือนเดิม
- ตำแหน่ง Fuse Bit ของ Lock[2..1] สามารถกำหนดได้ตามต้องการ



5. เลือกกำหนด Command → Program Option เป็นดังนี้

	Program Options
	Reload Files
	Read Program memory (FLASH)
	🔲 Read Data memory (EEPROM)
	🗖 Byte Swap
	🗖 Set Serial Number
	Read Occ. Colibration Byte
	🔽 Erase
(🔽 Write Program memory (FLASH)
	🔲 Write Data memory (EEPROM)
	✓ Write Security and Config bits
	<u>C</u> ancel

6. สั่งเปิดไฟล์สำหรับที่จะใช้โปรแกรมให้กับ CPU โดยเลือกจาก File → Open Program (FLASH) File... → พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ของ HEX File ที่จะใช้โปรแกรมให้เรียบร้อย

<u>N</u> ew Window	
<u>u</u> pen Device File	
Open <u>P</u> rogram (FLASH) File	
<u>Open D</u> ata (EEPROM) File	/
<u>S</u> ave Device File	
Save Device File <u>A</u> s	
Save Program (ELASH) File As	
Save Data (EEPROM) File As	
<u>R</u> eload Files	Ctrl-L
Prin <u>t</u>	
<u>C</u> lose	
E <u>x</u> it	
led.hex PROG	
rs232.hex PROG	

Open program (F	LASH) content fi	e			<u>?</u> ×
Look <u>i</u> n:	90\$8535		•	+ 🗈 💣 🎟•	
History History Desktop My Documents My Computer	adc ds 1820 e24lc256 key4x3 key4x4 lod ed mageard p8574ain	 p8574aout pcf8583 pwm1 pwm2 pwm3 relay rs232 speaker 			
My Network Pl	File <u>n</u> ame: Files of <u>type</u> :	led *.hex		•	<u>O</u> pen Cancel

 สั่งเริ่มต้นโปรแกรมข้อมูลให้กับ CPU โดยเลือก Command → Program จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำงานตาม คำสั่งที่เราเลือกกำหนดไว้ในข้อ 5 คือ Load File →Erase→Write Program memory (FLASH) และ Write Security and Config Bits ตามลำดับ ซึ่งให้รอจนการทำงานของโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

Status	
Verifying	
25%	
Abort	
1	
\checkmark	
Notice	
Program succesful	
[OK]	

ซึ่งหลังจากการโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว CPU จะเริ่มต้นทำงานตามข้อมูลในโปรแกรมที่สั่ง Download ให้ทันที

ETT

<u>การตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้</u>

ถ้าเกิดการ Error ในขั้นตอนของการโปรแกรมให้ตรวจสอบปัญหาดังนี้

- อ่านคู่มือการใช้งานบอร์ด และคู่มือวิธีการ Download โปรแกรม AVR ด้วย PonyProg2000 ให้ละเอียด
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณต่างๆ และ ในการ Download โปรแกรมโดยใช้ PonyProg2000
 นั้น จะต้องใช้งานร่วมกับชุด Cable Download รุ่น ET-CAP10PIN ของ ETT ด้วย ซึ่งต้องมีการกำหนด JUMPER ให้เป็น PonyProg ให้ถูกต้องด้วย (รายละเอียดหน้า 4)
- ตรวจสอบการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ด
- ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลด PonyProg2000
- ตรวจสอบว่ามีการนำสัญญาณจากพอร์ต PORT-PB ของ CPU ไปต่อไว้กับอุปกรณ์ภายนอกในขณะสั่ง
 Download หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ต่อกับ LED หรือ นำสัญญาณจากพอร์ต PB ไปต่อไว้กับวงจรอื่นๆในขณะ สั่ง Download ข้อมูลอยู่



